取扱説明書　ポールライト　MXSC-3610L40　〔保管用〕

施工説明 器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

＜各部の名称及び取付方法＞



1； リード線の束を解き、器具を鋼管柱先端より少し高めまで持ち上げます。

2； リード線端末を鋼管柱先端の通線穴より差し込み点検蓋位置まで引っ張ります。

3； リード線が伸びきったらリード線を差し込みながら器具（アダプター）を鋼管柱に被せます。

4； 押しボルトを締め付けて固定しますが、アダプターの四周の寸法が均等になるように調整し取り付けます。

5； 点検蓋位置で一次側と結線しますが、カットアウトスイッチが設けている場合は問題ないですが、直接結線する場合、スリーブ等により圧着し確実に行ない、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を行なって下さい。

6； アース線は、必ずD種接地工事を行なって下さい。

7； 点検蓋を締めて完了です。

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

＜安全に関するご注意＞

⚠ 警　告

●取付工事は、必ず工事店・販売店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取付は法律で禁止されています
●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●この器具は下向取付専用器具です。取扱説明書及び仕様図に記載の方向以外では取り付けはしないで下さい。
浸水による落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。
●振動・衝撃・粉じんなどの影響を受ける場所、湿気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。　火災・感電・落下・絶縁不良等の原因となります。
●使用地域の定格電圧を必ずご確認ください。間違った使用は、ランプ・安定器の短寿命、火災の原因となります。
●グローブは樹脂製ですので、衝撃を加えないで下さい。破損の原因となります。
●リード線との接続は、スリーブ等により圧着し確実に行ない、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を行なって下さい。接続に不備がありますと感電の原因となります。
●接地工事（D 種接地工事）を確実に行なって下さい。接続に不備がありますと感電の原因となります。

⚠ 注　意

●周囲温度は５～３５℃の範囲でご使用下さい。また日中の点灯はしないで下さい。不点や火災の原因となります。
●この器具は一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では使用できません。
落下・感電・火災の原因となります。
●風速60ｍ／ｓを超える強風の吹く恐れのある場所では、使用しないで下さい。落下の原因となります。

取 扱 説 明　　お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

＜お手入れ・光源について＞

⚠ 注　意　お手入れの際は、必ず電源を切って行なってください。
感電・やけどの原因となります。

＜お手入れについて＞

- 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

＜光源について＞

- ＬＥＤモジュールにはばらつきがあるため、同一商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- ＬＥＤモジュールは交換はできません。

＜電源について＞

- この器具は専用の直流電源装置が必要です。必ず適合の直流電源装置を使用して下さい。適合の直流電源装置以外での使用は、火災・感電・器具破損の原因となります。

＜安全に関するご注意＞

⚠ 警　告

- 器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、電気工事店・販売店に点検・修理を依頼してください。落下・火災・感電の原因となります。
- カバーは樹脂製ですので衝撃を加えると破損するおそれがあります。ご注意ください。

⚠ 注　意

- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
- ＬＥＤモジュールにはばらつきがあるため、同一商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- 光源のＬＥＤモジュールは高輝度ＬＥＤを使用しています。光源（ＬＥＤモジュール）を長時間直視しないで下さい。
- 照明器具には寿命があります。設置して１０年経ちますと、外観が異常なくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をして下さい。
- 1 年に1 回は自主点検をしてください。また3 年に1 回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。

＜保証について＞

- この商品の保証期間は1 年間です。但し、ＬＥＤモジュール及び電源装置は2 年間です。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年間保有しています。
  ※　性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

施工記録

器具品番		販売店名・工事店名
取付年月日		
保証期間	１ヶ年	

- 保守・点検のために

お客様へ　：安全のために、保守作業はできるだけ電気工事店に御依頼ください。
工事店様へ：安全な保守・点検のため必ず＜施工記録＞にご記入のうえ、この説明書をお客様にお渡しください。

株式会社　森川製作所